



## CARE INSTRUCTIONS

Daily cleaning can be done by wiping the pendant with a clean dry cloth. Should the surface need more attention this can be cleaned with water and a light detergent or soap applied with a damp cloth. Wipe after with a clean dry cloth. Avoid any abrasive materials.

## TROUBLESHOOTING

If lamp does not light, turn off the power. Check the bulb for a broken filament. Replace bulb if necessary, then turn it on. If the lamp still does not light, please contact customer service at the local dealer. If the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it must be replaced by a qualified electrician in order to avoid a hazard.

## TECHNICAL INFORMATION

Light sources: 2x E26, 810 Lumen  
(≤ 60W Incandescent, ≤46W Halogen, ~8-10W LED Dimmable). Turn power off when changing light bulb.  
Isolation class II. The lamp is not approved for outdoor use or use in damp/wet rooms (IP20).

## INSTALLATION

### SAFETY INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY!

WARNING: Lighted bulb gets HOT! Do not touch while on.  
CAUTION: Keep lamp away from curtains, bedding linens, and any other flammable materials. Do not look directly at lighted bulb. Turn off / unplug and allow lamp to cool before replacing bulb, cleaning or other maintenance. Do not use in the bathroom or damp places.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY TYPE A BULB, MAX. 2x 60 WATT, E26 LED, 120V 60Hz AC ONLY.

Do not exceed recommended wattage.

CAUTION! IMPORTANT: LAMP MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN!

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Le cadre doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre et sec. Pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez de l'eau et un détergent léger ou du savon puis appliquez sur un chiffon humide avant d'essuyer à nouveau à l'aide d'un chiffon propre et sec. Éviter les produits abrasifs.

## EN CAS DE PANNE

Si la lampe ne s'allume pas, coupez l'alimentation. Vérifiez qu'il n'y ait pas de filament cassé. Remplacez l'ampoule si nécessaire, puis allumez-la. Si la lampe ne s'allume toujours pas, veuillez contacter le service client. Si le câble ou le cordon flexible externe sont endommagés, ils doivent être remplacés par un électricien et ce afin d'éviter tout danger.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Sources lumineuses : 2x E26, 810 Lumens (≤ 60W Incandescente, ≤46W Halogène, ~8-10W LED Dimmable). Coupez l'alimentation électrique lors du changement d'ampoule. Classe d'isolation II. La lampe n'est pas homologuée pour une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides/mouillées (IP20).

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE PERSONNELLE!

AVERTISSEMENT: L'ampoule allumée devient CHAUDE! Ne pas toucher lorsqu'elle est allumée.

ATTENTION: Éloignez la lampe des rideaux, des literies, des linges de maison et de tout autre matériel inflammable. Ne regardez pas directement l'ampoule allumée. Éteignez/ débranchez et laissez refroidir la lampe avant de changer l'ampoule, de nettoyer ou d'effectuer d'autres opérations de maintenance. Ne pas utiliser dans la salle de bain ou dans des endroits humides.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT UNE AMPOULE DE TYPE A, MAX. 2x 10 WATTS, E26 LED, 120V 60Hz AC SEULEMENT.

Ne dépassez pas la puissance recommandée.

ATTENTION! IMPORTANT: L'INSTALLATION DE LA LAMPE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ!



For enquiries contact GUBI A/S - CVR: 17940384

Orientkaj 18-20. 2150 Nordhavn. Copenhagen, Denmark

T +45 69 15 60 60 – [order@gubi.com](mailto:order@gubi.com)

[GUBI.COM](http://GUBI.COM)


64-20-004-01 Assembly Instructions 9602 FloorLamp US.

# GUBI

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE


*for - pour*

## 9602 Floor Lamp



### CONTENTS CONTENU


*9602 Floor Lamp*



### 1.

Install the light bulbs.


Insérez les ampoules dans les douilles.



### 2.

Remove top to install the shade. Turn top counter clockwise to loosen.

Retirez le cône pour installer l'abat-jour.  
Tournez le haut dans le sens contraire des  
aiguilles d'une montre pour le desserrer.



### 3.

Place the shade and mount the top again turning clockwise.

Placez l'abat-jour et remontez le dessus en tournant  
dans le sens des aiguilles d'une montre.

